


EISEN

ПЛИТКА ЕЛЕКТРИЧНА

ЕНР-258В



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо Вам за придбання даного виробу!
Щоб забезпечити ефективне та тривале використання приладу,
рекомендуємо уважно та повністю прочитати цю інструкцію.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте цю інструкцію перед першим використанням пристрою, та збережіть її для подальшого використання. Недбале ставлення до рекомендацій цієї інструкції може призвести до нещасного випадку.

- Після транспортування або зберігання занижких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 години перед увімкненням.
- Під час роботи з електроприладом завжди дотримуйтеся основних правил безпеки, а саме:
 - Цим приладом можуть користуватися діти старші за 8 років, та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, з браком досвіду та знань тільки якщо вони передбубають під наглядом відповідальної за їхню безпеку особою чи було їх проінструктовано щодо безпечногo використання приладу та вони розуміють всі можливі небезпеки неправильного його використання.
 - Чищення та обслуговування приладу можливо для дітей старше за 8 років під наглядом.
 - Тримайте прилад та його мережевий шнур в недоступному для дітей меншим за 8 років місці.
 - Діти мають передбубувати під наглядом, щоб унеможливити їх гзу з приладом. Діти не мають гратися з приладом.
- **УВАГА!** Прилад і його відкриті для доступу частини нагріваються під час використання. Слід проявляти обережність і не торкатися робочої поверхні приладу. Діти до 8 років не мають знаходитись поряд з працюючим приладом, або передбубувати під доглядом.
- **УВАГА!** Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою.
Загроза задухи!
 - Не використовуйте прилад поблизу легкозаймистих матеріалів і речовин та у приміщеннях, де вони зберігаються або утворюються.
 - Цей прилад призначено тільки для побутового використання в приміщенні. Заборонене використання приладу на відкритому повітрі. Існує небезпека виникнення несправностей через потраплення вологи всередину.
 - Перед підключенням приладу переконайтесь, що параметри Вашої електромережі відповідають параметрам, зазначеним на приладі.
 - Не вмикайте прилад якщо шнур живлення або вилка пошкоджена, для уникнення небезпеки, його необхідно замінити в Авторизованому сервісному центрі.
 - Якщо прилад впав, зазнав механічного впливу чи пошкоджень, в середину потрапила рідина або він працює не правильно слід звернутись до Авторизованого сервісного центру. В жодному разі не намагайтесь самостійно відремонтувати його.
 - Цей прилад не можна підключати через зовнішній вмикач, таймер або реле часу або до кола, яке постійно вмикається та вмикається.
 - Використовуючи подовжувач, переконайтесь, що він також має заземлення та розрахований на споживану потужність приладу.
 - Приладом можна користуватися, якщо напруга електричної системи будинку становить 16 А. Розетка має бути заземлена належним чином. Для додаткового захисту рекомендується використовувувати пристрій залишкового струму (RCD) в електромережі. Номінальний залишковий струм пристрою залишкового струму (RCD) не повинен перевищувати 30 мА. Рекомендації щодо використання цього виробу можна одержати в спеціаліста.
 - Щоб уникнути перевантаження мережі живлення, не намагайтесь підключати вирід одночасно з іншими потужними електроприладами до однієї і тій же лінії електромережі. Не вмикайте плитку, коли на ній містяться порожні ємності.
 - Не ставте вирід в безпосередній близькості від стіни та медлів. Вільний простір навколо виробу повинен бути не менше 10 см.
 - Не розміщуйте плитку на металевих поверхнях та на поверхнях, що можуть зайнятися або деформуватися від

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

нагрівання.

- Слідкуйте за тим, щоб в вентиляційні отвори не потрапляли сторонні предмети, волога чи комахи. Не закривайте вентиляційні отвори.
- Встановлюйте прилад тільки на сухій, рівній та стійкій поверхні, аби вона могла витримати вагу плитки і посуду з продуктами. Мережевий шнур не має збісати з краю поверхні.
- Забороняється переносити виріб під час його роботи та якщо на його поверхні знаходиться ємність з продуктами.
- Мережевий шнур не має торкатись гострих кутів, гарячих поверхонь та поверхонь що нагріваються. Уникайте згинів та заломлення шнура, не розміщуйте на шнурі сторонні предмети. Не використовуйте мережевий шнур як ручку для переноски приладу.
- Не залишайте працюючий прилад без нагляду. Після використання обов'язково вимкайте та відключайте його з електромережі.
- Не використовуйте прилад біля води та ємностей які її містять.
- Під час роботи не торкайтесь мережевого шнура і до місця його підключення.
- Не торкайтесь вилки та мережевого шнура вологими руками.
- При відключенні приладу тримайтеся за вилку, не тягніть за шнур.
- Ніколи не нагрівайте на конфорках закриті дльшанки чи упаковки з харчовими консервами. Вони можуть вибухнути!
- **УВАГА!** Слідкуйте за приготуванням страв з використанням масла та жиру, оскільки існує небезпека загорання. Ніколи не змішуйте розігріті жири та олії з водою! Якщо сталося загорання, не використовуйте воду аби потушити вогонь. Вимкніть прилад, накрийте посуд кришкою або вологим рушником.
- Під час готування зважайте на потужність роботи програми. Уникайте повного википання рідини з посуду, щоб посуд не перегрівся! Не ставте порожні каструлі та сковорідки на ввімкнені конфорки. Це може призвести до пошкодження посуду і варильної поверхні, що не покривається гарантією.
- **УВАГА!** Не залишайте на поверхні плити металеві предмети (наприклад: фольгу, дека, кришки, столові та кухонні прибори), вони можуть нагрітись та предмети які можуть зайнятися. Небезпека опіків!
- **УВАГА!** Виріб не повинен бути без нагляду, поки він підключений до мережі живлення, або поки на ньому готується їжа.
- Не використовуйте прилад не за призначенням (для одігріву приміщення, сушіння предметів). Це може стати причиною займання.
- **УВАГА!** Не використовуйте плиту, якщо на варильній поверхні наявні тріщини та сколи. Існує небезпека ураження електричним струмом. При виявленні тріщин та інших ушкоджень вимкніть прилад з електромережі та зверніться до Авторизованого сервісного центру.
- Не використовуйте посуд з пошкодженим дном та діаметром меншим за розмір конфорки.
- Використовуйте рукавиці-прихватки, коли відкриваєте кришку або берете гарячу ємність.

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ




БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!


Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до відповідного пункту збору відходів.

ОПИС ПРИЛАДУ

1. Корпус приладу
2. Нагрівальний елемент
3. Індикатор роботи
4. Регулятор температури



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ENP-258B

Діаметр комфорки	155 мм	185 мм
Потужність комфорки	1000 Вт	1500 Вт
Загальна потужність	2500 Вт	
Напруга	220-230 В, 50 Гц	
Регулювання температури	+	
Матеріал корпусу, колір	метал, чорний	
Тип управління	механічний	
Кількість конфорок	2	
Індикатор роботи	світловий	
Довжина шнура живлення	90 см	
Клас енергозахисту	I 	

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ

°C	Мощность	1000 Вт
Позиція 1		80 °C
Позиція 2		140 °C
Позиція 3		290 °C
Позиція 4		380 °C
Позиція 5		420 °C

ВИРОБНИК МАЄ ПРАВО НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДИЗАЙНУ, КОМПЛЕКТАЦІЇ, А ТАКОЖ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИРОБУ У ХОДІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СВОЄЇ ПРОДУКЦІЇ БЕЗ ДОДАТКОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЦІ ЗМІНИ.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Зніміть всі пакувальні матеріали. Повністю розмотайте мережевий шнур.
2. Протріть вологою тканиною корпус приладу, потім протріть насухо.
3. Перед першим використанням слід прогріти електричну плитку. При цьому може з'явитися неприємний запах та тріхи диму. Це нормально.

Для цього включіть вилку в розетку, встановіть регулятор температури на максимальне значення і почекайте 5-10 хвилин, при цьому посуд на конфорку не ставте.

ВИКОРИСТАННЯ

- Встановіть плитку на стійку та рівну поверхню. Слідкуйте за тим, щоб пар під час приготування не потрапляв у лице та вразливі частини тіла, а також на меді, стіни тощо.
- Розмотайте мережевий шнур.
- Підключіть штепсельну вилку до мережі живлення.
- Встановіть посуд на конфорку. Встановлюйте посуд рівно на центр конфорки, не перекашуючи його. Для найбільш ефективного використання електричної плитки посуд повинен мати тверде та рівне дно відповідне за діаметром конфорки.
- Поверніть відповідний регулятор із положення "0" в необхідне положення.

Положення регулятора	Температурний режим
0	Вимкнено
1	Мінімальна температура
5	Максимальна температура

При досягненні конфоркою заданого температурного режиму відповідний світловий індикатор погасне та процес нагрівання зупиниться. Коли температура опуститься нижче заданого регулятором значення, процес нагрівання відновиться та світловий індикатор засвітиться.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед зберіганням приладу необхідно дати йому охолонути та за необхідністю очистити.
- Прилад слід зберігати у сухому місці при кімнатній температурі, подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла.
- Прилад під час зберігання повинен бути недоступним для дітей.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

УВАГА!

Під час використання не торкайтеся нагрівального елемента плиточки – це може призвести до опіків!

Час безперервної роботи при встановленні максимальної температури не повинен перевищувати 60 хвилин.

Після використання плиточки обов'язково переключіть регулятор температури у положення „0” та відключіть від електромережі. Пригорілий цукор слід видаляти одразу.

Не використовуйте паровий очищувач для очищення виробу.

1. Вимкніть прилад та витягніть вилку з розетки перед чищенням. Переконайтесь, що прилад охолонув.
2. Використовуйте неабразивні засоби для чищення сильно забрудненого приладу. Не використовуйте гострі предмети та металеві щітки.
3. Використовуйте чисту вологу тканину для очищення незначних забруднень.
4. Використання будь-яких бензольних або органічних розчинників для очищення неприпустимо, у протилежному випадку, можливий початок хімічної реакції, що може призвести до пошкодження пристрою.
5. Перед наступним використанням прилад має бути сухим.

УВАГА Не занурюйте прилад у воду або іншу рідину!

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Усунення
При підключенні живлення індикатор не вмикається	<ol style="list-style-type: none">1. Перевірте, чи не пошкоджено шнур живлення, вилку або розетку.2. Перевірте наявність електропостачання.3. Перевірте запобіжник та автоматичний вимикач.4. Зверніться до авторизованого сервісного центру.